

FOX - Shoe Dryer**Instruction manual**

We very much appreciate the trust which you have shown by buying TEMPISH product. Our biggest wish is that the shoe dryer which you have bought are exactly according to your demands. To ensure this it is needed to follow these instructions. Following of these instructions will bring you long lasting benefits and ensure safety and joyful moments with this product.

SAFETY INSTRUCTIONS:

Before the first use of electric shoe, please read the instruction manual carefully. This product should not be used by people with physical, sensor and mental impairment and children without the supervision of a person who is responsible for their safety! Never leave a child unattended with this product!

Electric cable should be stored to avoid damage during use and during storage. The product is designed for indoor use. DON'T put any part of the product in any liquid. Before use, check that there is no water in the shoes. Keep out of moisture, water or another liquid. It is recommended to clean the outer surface of the shoe dryers with a clean dry cloth before each use! If any water in the shoe, use tampons or newspaper to drain off the water and high humidity. Never clean the shoe dryer with flammable and volatile chemicals before using. This could cause the fire. The product is not designed for commercial purposes (e.g. rentals). Before each use check the electric cable and heating elements. If any defect appeared, it has to be repaired by a qualified electrical service.

DON'T USE if any mechanical damage appear! DON'T remove the shoe dryer pulling the electric cable! Put out of the shoes after cooling the elements! DON'T use for flammable materials, such as knitted or "cotton" shoes - it could cause a fire! After each use, or if you leave the shoe dryer unattended, it has to be disconnected from electric power!

MAINTENANCE, CLEANING AND STORAGE

After use wipe the shoe dryer's elements with clean dry cloth. Never wash it under running water. Do not use any aggressive cleaning products. Store in a dry place out of reach of children ... see the safety instructions!

LIQUIDATION

Just recycling - give to places focused for collection e-waste (such as collecting yards, waste containers for electric stuffs etc).

USING THE ELECTRIC SHOE DRYER

1. Insert both heating elements of shoe dryers into shoe. Air circulation has to be ensured (Do not insert to the toe-cap).
2. Connect it to the 230V electric socket.
3. It takes about 3-5 hours for shoes to be dried. After shoes have been dried, disconnect the plug from electric socket and wait until the shoe dryers become cool, then remove it from the shoes (not the cable).

TECHNICAL SPECIFICATION

Voltage 230V / 50Hz, Power Consumption 10W. Dimensions: length 100 mm, width 52 mm, height 27 mm, operating temperature 50-80°C.

Importer:

JP Outlets,s.r.o. , Bezděžská 251, 293 06 Bradlec,Czech Republic

FOX

vysoušeč obuvi vysúšač obuvi Shoe Dryer



FOX - vysoušeč obuvi**Návod k obsluze**

Děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevili zakoupením našeho výrobku. Naším přáním je, aby Vám výrobek dlouho sloužil a k tomu je třeba důsledně dodržovat následující pokyny. Jejich dodržování Vám přinese dlouhodobý užitek při používání vysoušeče bot.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před prvním použitím elektrického vysoušeče si prosím pečlivě přečtěte návod k obsluze. Je nevhodné, aby tento výrobek používali lidé se sníženou fyzickou, smyslovou a mentální schopností a děti bez dozoru osoby, která je odpovědná za jejich bezpečnost. Nenechávat bez dozoru v dosahu dětí. Přívodní kabel uložte tak, aby nedošlo k jeho poškození a to jak při používání, tak i při uskladnění. Výrobek je určen pro využití v interiéru. Žádnou část výrobku nedávajte do žádné kapaliny. Před použitím zkontrolujte, aby v botě nebyla voda. Chraňte výrobek před nadměrnou vlhkostí a vodou či jinou kapalinou. Před vysušením doporučujeme očistit vnější povrch boty vlhkým hadříkem a je-li v botě voda, tak ji odstranit pomocí tamponů či novin, které botu zbaví vody a velké vlhkosti. Nikdy před použitím vysoušeče nečistěte obuv horkou a těkavou látkou. Mohlo by dojít k požáru. Výrobek není určen ke komerčním účelům (půjčovny...). Před každým použitím zkontrolujte stav přívodního kabelu a vyhřívací botičky. Vykazuje-li nějakou závadu, nechte ji opravit v kvalifikovaném elektroservisu. Je-li viditelná známka poškození, přístroj nepoužívejte. Botičku nevytahujte tak, že taháte za přívodní kabel. Botičku vytahujte z boty po zchladnutí. Vysoušeč nepoužívejte na pletené či „bavlněné“ boty, mohlo by dojít k požáru. Pokud necháte vysoušeč bez dozoru nebo po použití, vytáhněte přívodový kabel ze zásuvky.

ÚDRŽBA, ČIŠTĚNÍ A SKLADOVÁNÍ

Po použití vysoušeče otřete suchým hadříkem. Nikdy neomývejte pod tekoucí vodou. Nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky. Skladujte na suchém místě mimo dosah dětí...viz bezpečnostní pokyny k obsluze.

LIKVIDACE

Výrobek dajte na místa určená ke sběru elektrických zařízení (sběrné dvory, nádoby na místech určených ke sběru odpadu).

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Vložte vysoušeče do bot tak, aby byla zajištěna cirkulace vzduchu (nezasouvat až na konec špičky).
2. Zapojte do zásuvky
3. Po vysušení obuvi (cca 3 – 5 hodin) vyjměte šňůru ze zásuvky a počkejte až vysoušeč schladne. Po té jej vyjměte z boty (ne za šňůru).

TECHNICKÉ PARAMETRY

Napětí 230V/50Hz, příkon 10W. Rozměr délka 100 mm, šířka 52 mm, výška 27 mm, maximální teplota 50-80°C.

Dovozce:

JP Outlets,s.r.o. , Bezděžská 251, 293 06 Bradlec,Czech Republic

FOX - vysúšač obuvi**Návod k obsluhu**

Ďakujeme Vám za dôveru, ktorú ste nám prejavili zakúpením nášho výrobku. Naším želaním je, aby Vám výrobok dlho slúžil a k tomu je nutné dôsledne dodržiavať nasledujúce pokyny. Ich dodržiavanie Vám prinesie dlhodobý úžitok pri používaní vysúšača obuvi.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pred prvým použitím elektrického vysúšača si prosím starostlivo prečítajte návod k obsluhu. Je nevhodné, aby tento výrobok používali ľudia so zníženou fyzickou, zmyslovou a mentálnou schopnosťou a deti bez dozoru osoby, ktorá je zodpovedná za ich bezpečnosť. Nenechávajte bez dozoru v dosahu detí. Prívodný kábel uložte tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu a to pri používaní, aj pri uskladnení. Výrobok je určený na použitie v interiéri. Nikakú časť výrobku nedávajte do žiadnej kvapaliny. Pred použitím skontrolujte, aby v topánke nebola voda. Chráňte výrobok pred nadmernou vlhkosťou, vodou či inou kvapalinou. Pred vysušením odporúčame očistiť vonkajší povrch topánky vlhkou utierkou, ak je v topánke voda, tak ju odstráňte pomocou tampónu alebo novin, ktoré topánku zbavia vody a nadmernej vlhkosti. Nikdy pred použitím vysúšača nečistíte obuv horľavou a vznietlivou látkou. Mohlo by dôjsť k požiaru. Výrobok nie je určený ku komerčným účelom (požičovne...). Pred každým použitím skontrolujte stav prívodného kábla a vyhrievacej topánčičky. Ak vykazuje akúkoľvek chybu, nechajte ju opraviť v kvalifikovanom elektroservise. Ak je viditeľná známka poškodenia, prístroj nepoužívať. Topánčičku nevyťahujte tak, že ťaháte za prívodný kábel. Topánčičku vyťahujte z topánky po vychladnutí. Vysúšač nepoužívajte na pletené či „bavlnené“ topánky, mohol by nastať požiar. Pokiaľ necháte vysúšač bez dozoru alebo po použití, vyťahnite prívodný kábel zo zásuvky.

ÚDRŽBA, ČISTENIE A SKLADOVANIE

Po použití vysúšača otrite suchou utierkou. Nikdy neumývajte pod tečúcou vodou. Nepoužívajte žiadne agresívne čistiace prostriedky. Skladujte na suchom mieste mimo dosahu detí...viz. bezpečnostné pokyny k obsluhu.

LIKVIDÁCIA

Výrobok dajte na miesto určené ku zberu elektrických zariadení (zberné dvory, nádoby na miestach určených ku zberu odpadu).

NÁVOD NA POUŽITIE

1. Vložte vysúšač do topánky tak, aby bola zaisťovaná cirkulácia vzduchu (nezasúvať až na koniec špičky).
2. Zapojte do zásuvky
3. Po vysušení obuvi (cca 3 – 5 hodín) vyberte šnúru zo zásuvky a počkajte až vysúšač schladne. Potom ho vyberte z topánky (nie za šnúru).

TECHNICKÉ PARAMETRE

Napätie 230V/50Hz, príkon 10W. Rozmer dĺžka 100 mm, šírka 52 mm, výška 27 mm, maximálna teplota 50-80°C.

Dovozca:

JP Outlets,s.r.o. , Bezděžská 251, 293 06 Bradlec,Czech Republic